


# BRANCHEMENT ELECTRIQUE FW avec MI 09 ou MI 14 ou MI 18



## Définition des bornes de l'unité FW :

- L1-L : Phase
- N : Neutre
- ⊕ : Terre
- 1 : Compresseur
- 2 : Vanne inversion de cycle (pour unité réversible uniquement)

— : Commande Ø1,5 mm<sup>2</sup>

— : Puissance Ø2,5 mm<sup>2</sup>

..... : Uniquement unité réversible Ø1,5 mm<sup>2</sup>

Câblage à réaliser par l'installateur

Les sections des câbles sont des préconisations. Le choix final est sous la responsabilité de l'installateur.