




## BRANCHEMENT ELECTRIQUE FW avec MI 24




### Définition des bornes de l'unité FW :

- L1-L : Phase
- N : Neutre
-  : Terre
- 1 : Compresseur
- 2 : Vanne inversion de cycle (pour unité réversible uniquement)

 : Commande Ø1,5 mm<sup>2</sup>

 : Puissance Ø2,5 mm<sup>2</sup>

 : Uniquement unité réversible Ø1,5 mm<sup>2</sup>

Câblage à réaliser par l'installateur

Les sections des câbles sont des préconisations. Le choix final est sous la responsabilité de l'installateur.