



BRANCHEMENT ELECTRIQUE FW Monophasé – KI

Borniers unité intérieure cassette



Définition des bornes de l'unité FW :

- L1-L : Phase
- N : Neutre
-  : Terre
- 1 : Compresseur
- 2 : Vanne inversion de cycle (pour unité réversible uniquement)
- S : Sonde à connecter directement sur la carte (fournie dans sachet)

— : Commande Ø1,5 mm²

— : Puissance cassette Ø2,5 mm²

— : Puissance générale { Taille 09 à 24 : Ø2,5 mm²
Taille 36 : Ø4 mm²

..... : Uniquement unité réversible Ø1,5 mm²

Câblage à réaliser par l'installateur

Les sections des câbles sont des préconisations. Le choix final est sous la responsabilité de l'installateur.