

REGULATEUR CASSETTE BASSE TEMPERATURE



Utilisation :

Température de consigne minimum de 10 °C

La température de consigne est sélectionnée par l'installateur et ne devrait pas être modifiée.

Si la température de consigne doit être modifiée, la sélectionner et attendre 5 minutes avant de la modifier de nouveau afin de ne pas endommager le système.

Marche arrêt :

0 = arrêt / 1=marche

Ne pas éteindre et rallumer rapidement. Attendre 5 minutes entre l'arrêt et la marche de l'unité pour éviter d'endommager le système.