

NOTICE D'INSTALLATION, D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE



GAMME CMCE – Console monobloc à condensation par eau (R407C)
Réversible
Monophasé

CMCE06R6 – CMCE09R6 – CMCE14R6

Le spécialiste de la climatisation sans unité extérieure


Air Conditioning

1 INTRODUCTION

Ce document constitue la notice d'installation, d'utilisation et de maintenance des modèles de groupe console monobloc à condensation par eau :

- CMCE06R6 (code modèle CRF101).
- CMCE09R6 (code modèle CRF102).
- CMCE14R6 (code modèle CRF103).

Une console monobloc à condensation par eau réversible est constituée par :

Un circuit thermodynamique comprenant un échangeur à air servant pour la climatisation ou le chauffage, l'air traité est soufflé par un ventilateur centrifuge au travers d'une grille de soufflage et d'un échangeur à eau pour évacuer ou récupérer les calories en se raccordant sur une boucle d'eau, le tout dans une même carrosserie.

L'installation doit être réalisée par une personne ayant les compétences et les habilitations adéquates. Elle doit respecter la réglementation en vigueur ainsi que les règles de l'art des installations de climatisation. Le fabricant décline toute responsabilité et la garantie ne sera plus applicable si ces instructions d'installation ne sont pas respectées. En cas de doute ou pour tout complément d'information, merci de contacter votre fournisseur.

2 RECEPTION ET STOCKAGE DU COLIS

Il est important de réaliser une inspection de l'état du matériel à la réception du colis. La présence de chocs peut entraîner des problèmes de fonctionnement que la garantie ne couvre pas.



En cas de détérioration, formuler des réserves précises sur le document de transport et envoyer immédiatement un courrier recommandé au transporteur en indiquant clairement les dommages survenus. Transmettre une copie de ce courrier au constructeur ou à son représentant.


Ne pas poser ou transporter l'appareil à l'envers. Il doit être entreposé à l'intérieur, complètement à l'abri de la pluie, de la neige, etc. Les variations météorologiques (températures élevées et basses) ne doivent pas endommager l'appareil. Des températures excessivement élevées (à partir de 60 °C) peuvent détériorer certaines matières plastiques et provoquer des dommages permanents. De plus, certains composants électriques ou électroniques peuvent ne pas fonctionner correctement.

3 DESCRIPTION DU COLIS

Chaque monobloc horizontal est livré avec :

- Deux flexibles de raccordement au réseau d'eau avec 4 joints plats pour le raccordement.
- Une notice d'installation, d'utilisation et de maintenance contenant le **schéma électrique et la fiche de mise en service**.

4 DESCRIPTION DE L'UNITE



Pressostat HP auto

Platine électrique

Batterie

Sortie de condensat

Ventilateur centrifuge


Entrée d'eau

Sortie d'eau


Moteur ventilateur

Contrôleur de débit

Sonde T° reprise d'air



5 SCHEMA FLUIDIQUE



6 INSTALLATION : POSE DE L'UNITÉ

Le présent paragraphe explique comment choisir l'emplacement pour installer et mettre en place un monobloc.

Choix de l'emplacement :


Les unités doivent être installées dans un environnement non agressif. Il faut donc éviter les lieux avec des vapeurs agressives, des projections de liquide, un empoussièrement élevé, une ambiance marine.



Il faut veiller à ce que le monobloc reste **accessible** pour sa maintenance et **respecter les espaces de services** qui sont définis pour :

- Accéder facilement à l'unité dans son ensemble (compresseur, ventilateur, coffret électrique, contrôleur de débit).
- Accéder facilement aux connexions en eau.
- Permettre d'enlever le capot.
- Lire la plaque signalétique.
- Permettre le nettoyage du filtre à air.


Les espaces de services sont les suivants :



Mise en place :

Il faut s'assurer de la solidité du support où l'unité est installée, que celui-ci supportera son poids et d'adapter le choix et le mode de fixation en conséquence.

Deux perçages sont disponibles pour une fixation contre une paroi.



Toutes les précautions devront être prises pour éviter la transmission de vibrations.

7 INSTALLATION : AÉRAULIQUE

Afin de limiter l'encrassement de l'échangeur à ailettes et optimiser le fonctionnement de l'unité, un filtre G2 est monté dans l'unité. Ce filtre devra rester facilement accessible pour l'exploitant, afin qu'il puisse effectuer une vérification périodique.



La libre circulation de l'air autour de l'unité contribue à son bon fonctionnement. Tous capotage ou caisson autour de l'unité risque d'entraîner un dysfonctionnement de l'installation.

8 INSTALLATION : RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

Les unités sont livrées avec deux flexibles + joints plats pour être raccordés facilement au réseau d'eau.

Afin de limiter l'encrassement de l'échangeur à plaques et optimiser le fonctionnement de l'unité, il est conseillé d'installer un filtre à tamis (Ø 0.1mm) sur la tuyauterie d'entrée d'eau de l'unité. Ce filtre devra rester facilement accessible pour l'exploitant, afin qu'il puisse effectuer une vérification périodique (conseil : graisser le pas de vis du filtre à tamis puis resserrer le tout). Un filtre à tamis réalisant cette fonction est disponible en accessoire. Il est livré séparément et à raccorder suivant les règles de l'art.

Il convient de prendre toutes les précautions d'usage. En particulier, il faut s'assurer :

- L'ensemble de la tuyauterie est protégé contre le gel
- Il n'y a pas de point haut où une poche d'air pourrait se former (installer un purgeur).
- Les tuyauteries ont une section suffisante pour que le débit d'eau puisse s'établir.
- Le débit et la pression d'eau disponibles sont suffisants.
- De vérifier la dureté de l'eau. Pour des eaux très calcaire, il est recommandé d'installer un dispositif pour adoucir l'eau afin de prévenir un dysfonctionnement de l'échangeur à plaques consécutif à un dépôt de calcaire.

Le bon fonctionnement de l'unité dépend de la bonne qualité des échanges de chaleur entre le fluide frigorigène et l'eau pour y rejeter ou y capter des calories. **La température d'entrée d'eau et le débit** sont des paramètres essentiels du bon fonctionnement de l'installation :

- Une température d'eau un peu trop élevée ou un débit un peu trop faible, la puissance restituée peut être inférieure à la puissance nominale.
- Si la température d'eau est trop élevée ou le débit trop faible, alors l'unité va se mettre en sécurité (coupure HP ou du contrôleur de débit).

Les unités réversibles sont conçues pour fonctionner lorsqu'elles sont alimentées par une boucle d'eau, dont **les températures en modes été ou hiver disponible et le débit disponible** ont été garanties par le gestionnaire de la boucle d'eau et **compatible avec nos conditions de fonctionnements**.

En mode froid, au débit nominal, la température d'entrée d'eau minimales est de +25°C et la température d'entrée d'eau maximale est de + 40 °C.

En mode chaud, au débit d'eau nominal, la température d'entrée d'eau minimale est de +15°C et la température d'entrée d'eau maximal est de + 30°C.

Les débits d'eau permettant de fournir les puissances nominales des unités sont rappelés ci-dessous :

Débit (L/H)	CMCE06R6	CMCE09R6	CMCE14R6
T° d'entrée eau à +30°C (mode froid)	350 L/h	400 L/h	480 L/h
T° d'entrée eau à +20°C (mode chaud)			

Afin d'optimiser le fonctionnement de l'unité, nous recommandons l'utilisation d'une vanne débitmétrique en sortie d'échangeur. Cet accessoire est disponible et livré séparément. Il permet de :

- Contrôler la présence et la quantité de débit disponible.
- Régler facilement le débit nominal recommandé pour l'unité.
- D'isoler la sortie d'eau.



9 INSTALLATION : RACCORDEMENT DES CONDENSATS



L'installation doit être réalisée par une personne ayant les compétences et les habilitations adéquates.

Le raccordement des condensats a pour but d'évacuer la quantité d'eau qui se forme lors du passage de l'air sur l'évaporateur de l'unité. Cette eau doit être rapidement évacuée par gravité par un réseau d'écoulement et raccordée aux eaux usées. L'unité n'est pas équipée de pompe de relevage.

Un réseau d'écoulement gravitaire est composé des points suivants :

- Ajuster la longueur du tuyau d'évacuation des condensats et le relier au siphon d'écoulement.
- Installer un siphon d'écoulement d'une hauteur suffisante pour permettre l'écoulement de l'eau lorsque la pression est négative et parfaitement étanche.
- Installer le conduit d'écoulement d'eau avec une pente de 1 à 2 cm par mètre minimum.
- Isoler le conduit d'écoulement d'eau avec un isolant d'une épaisseur minimale de 5 mm.
- Vérifier l'écoulement correct des condensats en versant de l'eau dans le bac de condensat.

10 INSTALLATION : RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU MONOBLOC




L'installation doit être réalisée par une personne ayant les compétences et les habilitations adéquates. L'installation doit être mis hors tension avant toute intervention en coupant l'alimentation de l'unité.

Le choix des câbles doit être fait par l'installateur de manière à être conforme aux normes en vigueur au moment de l'installation. L'installateur devra entre autres faire attention aux puissances électriques absorbées dans toutes les phases de vie de l'installation. L'installateur devra aussi monter les protections nécessaires.

Câble d'alimentation du monobloc réversible			
Taille CMCE	06	09	14
Section [mm ²]	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5
Courant max. [A]	4.7	5.3	7.3

La protection choisie pour l'installation au niveau du tableau d'alimentation doit être du type accompagnement moteur (i.e. courbe D). Les unités sont livrées avec un fusible de protection de 6 A du type i.e gG pour le circuit de commande (cf. F2 sur le schéma électrique).

Ci-dessous un exemple de platine électrique d'un monobloc réversible.



Les temporisations T1 et T2 sont réglées d'usine :

- La temporisation T1 est la temporisation anti court-cycle. Elle doit être réglée premier curseur sur 10 et deuxième curseur sur 60s.
- La temporisation T2 est celle permettant le shunt du BP au démarrage. Elle doit être réglée premier curseur sur 20M et deuxième curseur sur 5.

Il faut raccorder l'alimentation de l'unité suivant le schéma électrique fourni.

11 INSTALLATION : FLUIDE FRIGORIGENE

- Type de fluide : R407C
- Les unités sont livrées chargées en fluide frigorigène.

Modèles	CMCE06R6	CMCE09R6	CMCE14R6
Charge de base	450 g	500 g	530 g

12 UTILISATION : DEMARRAGE DE L'INSTALLATION

Ce paragraphe concerne aussi bien le premier démarrage que les démarrages consécutifs à une intervention.



L'intervention doit être effectuée par une personne ayant **les compétences et les habilitations adéquates**. En particulier, elle doit avoir le **certificat d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes**. De plus, l'entreprise employant cette personne doit avoir **l'attestation de capacité**

Avant le démarrage il faut entre autres :

- Vérifier que les raccords électriques sont bien serrés.
- Vérifier que le monobloc est installé de niveau.
- Vérifier que la section des câbles d'alimentation est correcte.
- Vérifier que la tension de l'alimentation électrique au niveau des bornes L et N du monobloc est conforme.
- Vérifier que le monobloc est bien alimenté en eau.
- Vérifier que le filtre à air est en place.
- Vérifier que les condensats sont correctement raccordés au réseau d'évacuation.

MODE FROID

Le **démarrage de l'installation se fait via le thermostat de régulation**. Quand l'unité est en demande de froid, le thermostat envoie un ordre de démarrage fournissant une tension monophasée 230V/50Hz :

- À la borne 7 pour la marche compresseur.
- À la borne 20 ou 21 ou 23 pour la marche ventilateur (petite, moyenne, grande vitesse).

Ce signal doit « passer » le contrôleur de débit, la sécurité HP, la sécurité BP, la temporisation anti-court cycle pour venir alimenter la bobine du contacteur compresseur (K1). Ce contacteur, en s'activant, va permettre l'alimentation électrique du compresseur et ce dernier doit démarrer.

MODE CHAUD

Le **démarrage de l'installation se fait via le thermostat de régulation**. Quand l'unité est en demande de chaud, le thermostat envoie un ordre de démarrage fournissant une tension monophasée 230V/50Hz :

- À la borne 6 pour la marche via le relai chaud (KC) du compresseur et de la vanne 4 voies.
- À la borne 20 ou 21 ou 23 pour la marche ventilateur (petite, moyenne, grande vitesse).

Ce signal doit « passer » le relai chaud (KC), le contrôleur de débit, la sécurité HP, la sécurité BP, la temporisation anti-court cycle pour venir alimenter la bobine du contacteur compresseur (K1) et la vanne d'inversion de cycle. Ce contacteur, en s'activant, va permettre l'alimentation électrique du compresseur et ce dernier doit démarrer.

Permet de sélectionner
la vitesse de ventilation.



Molette de réglage permet
de choisir une température
de consigne

Permet de sélectionner le mode de fonctionnement :

- Ventilation seule
- Climatisation
- Arrêt
- Chauffage

Il y a un délai d'attente pouvant aller jusqu'à 10 minutes entre une demande de froid ou de chaud fait via le thermostat et le démarrage du compresseur (l'anti-court cycle).

L'unité est équipée des sécurités suivantes :

- Pressostat HP : il arrête le compresseur lorsque la pression est supérieure à 30 bar. Son réarmement est automatique (éteindre l'unité et la rallumer).
- Pressostat BP : il arrête le compresseur quand la pression est inférieure à 0,5 bar. Lorsque la pression remonte au-dessus de 1,5 bar, le pressostat se referme automatiquement et le compresseur redémarre après une temporisation anti court-cycle de 5 mn (T1). À noter que la temporisation T2 permet de shunter cette sécurité pendant les 5 premières minutes du démarrage du compresseur.
- Un contrôleur de débit à palette qui autorise le démarrage de l'unité en présence d'un débit d'eau.



Il est important de **réaliser des essais complets de fonctionnement lors de la mise en service et d'en consigner les mesures sur la fiche de mise en service** (fournie avec la présente documentation). Les mêmes essais doivent aussi être réalisés lors des phases d'entretiens et des éventuelles interventions de dépannage.

Un essai complet doit comprendre au minimum les mesures suivantes :

- Mesure des températures HP, BP, refoulement compresseur, liquide, aspiration compresseur.
- Mesure des températures entrée et sortie eau.
- Mesure des températures d'air aspiration, soufflage.
- Mesure du courant absorbé par le compresseur en mode froid.
- Mesure du débit de soufflage.



Il faut remplir et retourner la fiche de mise en service. La réception par LTB de cette fiche correctement renseignée conditionne la validation de la garantie.

13 UTILISATION : PROBLEMES FREQUENTS

Ci-dessous tableau regroupant une liste de défauts.

Défaut	Causes probables	Action à entreprendre
L'installation ne fonctionne pas, ni la ventilation, ni le compresseur ne démarre.	Pas de tension d'alimentation	Vérifier la tension
		Vérifier la position du sectionneur
	Mauvais câblage	Vérifier les câblages
	Pas de demande de froid	Vérifier que l'on soit bien en demande
Le ventilateur fonctionne mais le compresseur ne démarre pas.	Installation en sécurité	Vérifier les sécurités
	Mauvais câblage	Vérifier les câblages
	Capacité compresseur	Vérifier la capacité
	Le délai anti court-cycle n'est pas encore expiré	Attendre entre 3 et 8 minutes, cf. paragraphe 09
Production de froid insuffisante	Mauvais positionnement du thermostat	Vérifier que l'information de la sonde du thermostat n'est pas influencée négativement.
	Débit d'air insuffisant	Vérifier les filtres
	Fuite de gaz	Vérifier l'étanchéité
Pas de production de chaud	Vanne 4 voies HS	Vérifier la bobine, le coulisseau de la V4V
	Installation en sécurité	Vérifier les sécurités
L'installation démarre mais les pressions sont anormales	Fuite de gaz	Vérifier l'étanchéité
	Débit d'eau trop faible	Vérifier le débit d'eau (mesure, DT eau)
	Température d'eau non adaptée	Vérifier la température
	Clapets compresseurs non étanches	Changer le compresseur
Le ventilateur ne fonctionne pas	Moteur ventilateur	Vérifier le moteur ventilateur
	Capacité ventilateur	Vérifier la capacité

La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés en cas d'une mise en œuvre ou d'une utilisation incorrecte.

14 UTILISATION : APPAREILLAGE

LA DETENTE PAR CAPILLAIRE :



La détente du fluide se fait via une détente par capillaire protégée par un filtre de part et d'autre. Celui-ci est placé au-dessus de l'échangeur à air.

LE CONTRÔLEUR DE DÉBIT :

Le contrôleur de débit à palette assure la protection de l'unité en mode chaud comme en mode froid, en cas de débit d'eau insuffisant. Son contact est normalement ouvert (NO) et son réarmement est automatique.



15 UTILISATION : LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Afin de préserver l'intégrité du monobloc, il faut s'assurer que la **température d'entrée d'eau** du monobloc soit toujours comprise entre les valeurs données par le tableau suivant :

	Mode froid	Mode chaud
Température minimale d'entrée d'eau	+25°C	+15°C
Température maximale d'entrée d'eau	+40°C	+30°C

Afin de préserver l'intégrité du monobloc, il faut s'assurer que la **température ambiante extérieure** du monobloc soit toujours comprise entre les valeurs données par le tableau suivant :

Température minimale ambiante	+5°C
Température maximale ambiante	+40°C

Afin de préserver l'intégrité du monobloc, il faut s'assurer que la **température BP** du monobloc soit toujours comprise entre les valeurs données par le tableau suivant :

Température minimale BP	0°C
Température maximale BP	+10°C

Afin de préserver l'intégrité du monobloc, il faut s'assurer que la **température HP** du monobloc soit toujours comprise entre les valeurs données par le tableau suivant :

Température minimale HP	+35°C
Température maximale HP	+60°C

16 MAINTENANCE



L'entretien doit être effectué par une personne ayant les compétences et les habilitations adéquates.

Les fréquences d'entretien sont à adapter en fonction de l'environnement et du contexte de l'utilisation du monobloc, avec **au minimum un entretien tous les ans**.

Lors de l'entretien, il convient entre autres de :

- Vérifier l'état du filtre à air et du filtre à eau du monobloc, les nettoyer ou les changer si besoin.
- Vérifier le fonctionnement du monobloc en effectuant les relevés adéquats (voir fiche de mise en service).
- Vérifier que le pressostat HP coupe et se réarme. Il est possible de provoquer une coupure HP en fermant l'arrivée d'eau sur le monobloc.
- Vérifier qu'il n'y a pas de fuite de fluide frigorigène.
- Vérifier qu'il n'y a pas d'usure prématurée des différents composants.
- Vérifier que les connexions électriques sont bien serrées.
- Vérifier qu'il n'y a pas d'échauffement anormal des câbles électriques.
- Vérifier l'écoulement du bac de condensat du monobloc et nettoyer si nécessaire.
- Vérifier que le contrôleur de débit coupe l'installation.

Toutes les interventions sur le circuit frigorifique doivent respecter les règles d'usages et la réglementation en vigueur. En particulier, il faut récupérer le fluide frigorigène avant toute ouverture du circuit et mettre le circuit sous azote déshydraté pour toute brasure.

17 SCHEMA ELECTRIQUE

